



HAC: SUPPORTO INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione della centralina HAC seguire gli step indicati:

- * NON scollegare la batteria dell'auto
- * Attendere 5 minuti dal completo spegnimento del quadro strumenti (estrarre la chiave)
- * Collegare il connettore a ponte sull'acceleratore
- * Collegare i cablaggi alla centralina HAC (acceleratore e regolatore)
- * Proteggere e nascondere i cavi per evitare possibili danneggiamenti, e fissare in modo sicuro regolatore e centralina.
- * Accendere il quadro strumenti dell'auto senza mettere in moto.
- * Accendere l'apparecchio: premere il pulsante/potenzimetro controllando l'accensione del LED rosso.
- * Verificare il funzionamento dell'apparecchio a motore spento: il LED verde si accende durante la pressione del pedale del gas tra il 10% ed il 70%.
- * Accendere il motore e regolare l'intensità dell'intervento a piacimento.

LO STAFF TIME ATTACK E' A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO E/O SUPPORTO DI INSTALLAZIONE ED UTILIZZO.

CONTATTATECI ALL'INDIRIZZO: info@timeattack.it